

## Messen der Zylinderlänge im Eingebautem Zustand

Im eingebauten Zustand wird der Zylinder von mitte der Befestigungsschraube erst das Aussenmaß (Länge A) mit dem Beschlag (falls sie einen Beschlag mit Kernziehschutz haben wird der Kernziehschutz nicht mitgemessen) und dann das Innenmaß (Länge I) mit dem Beschlag gemessen.

